



NOUVEAUTÉS MULTIMÉDIA

ZENEC ZE NC2010

Autoradio double Din Multimédia, avec Navigation Full Europe

Cet autoradio haut de gamme s'intègre parfaitement dans l'emplacement d'origine de votre véhicule*

* Voir liste des véhicules compatibles



Tuner

- FM/AM
- Enregistrement de 30 stations (18FM/12 AM)
- RDS

Lecteur Multimédia

- CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-MP3, MPEG4, DivX6, VCD, SVCD, JPEG
- Zone 2
- Dolby Digital
- Système mécanique anti-choc

Système de Navigation

- Boîtier externe avec lecteur de cartes SD connecté à l'écran
- 64 MB SD RAM – CPU 400 MHz
- Récepteur GPS externe intégré SIRFstarIII
- Inclus carte SD de 2 GB avec carte de navigation iGO8 avec cartographie pré-installée de l'Europe de l'Ouest et Europe de l'Est avec 43 pays
- Europe de l'Ouest : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, Rande-Bretagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, San Marin, Suede, Suisse, Vatican
- Europe de l'Est : Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République Tchèque, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Monténégro, Moldavie, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine
- Menu en 29 langues
- Text to Speech en 26 langues
- Fonction 2D et 3D avec la fonction zoom
- Inclus les édifices en 3D
- Recherche en multi destination
- Plusieurs types de POI disponibles

Ecran

- Ecran tactile 6.5"
- Ecran LCD haute qualité 16/9
- Haute luminosité 450 cd/m²
- Haute résolution 1440 x 234

Connectiques

- 2 x RCA sorties vidéo
- 1 x RCA entrées vidéo
- 1 x RCA entrée vidéo caméra de recul
- 1 x RCA analogique 5.1 sortie pré-ampli (front, rear, subwoofer, et voie centrale)
- Branchement par connectique ISO

Fonctions supplémentaires

- Interface iPod intégrée*
- Lecteur carte SD
- Bluetooth
- Ampli 4x50 watts
- Dual zone (DVD)
- 2 x télécommandes infrarouges
- Code de sécurité

* - iPod Nano : 1^{ère} - 2^{ème} - 3^{ème} et 4^{ème} génération
- iPod : 5^{ème} et 6^{ème} génération
- iPod Touch : 1^{ère} et 2^{ème} génération
- iPhone : 1^{ère} génération et version 3G

41115

MULTIMÉDIA

SOFARE

11 Boulevard des Martyrs de Châteaubriant
BP 64-95101 Argenteuil Cedex
info@sofare.fr - www.sofare.fr
Tél. : 01 30 25 79 00
Fax. : 01 30 25 46 46

NOUVEAUTÉS MULTIMÉDIA

Véhicules compatibles

Véhicules	Modèles
Golf 6	2009...
Passat CC	2008...
Golf 5 /Golf 5 Variant	2003 à 2008
Jetta	2005...
Golf Plus	2005...
Passat/Passat Variant	2005...
Caddy	2004...
EOS	2006...
Scirocco	2008...
Tiguan	2007...
Touran	2003...
Seat Altea et XL*	2004...
Seat Leon*	2005...
Seat Toledo*	2004...

Mises en situations non contractuelles



Source : Tuner	Source : Navigation	Source : USB
		Infos lecture : X de XX morceaux
Nom de la station name/ Fréquence	Pictogramme de navigation	Nom du morceau
		Artiste
		Album
Indication des réglages radio	Distance restante	Temps écoulé/ Etat de TA












Source : iPod	Source : SD-Card	Source : CD / DVD
Infos lecture : X de XX morceaux	Infos lecture : X de XX morceaux	Infos lecture : X de XX morceaux
Nom du morceau	Nom du morceau	Nom du morceau
Artiste	Artiste	Artiste
Album	Album	Album
Temps écoulé/ Etat de TA	Temps écoulé/ Etat de TA	Temps écoulé/ Etat de TA

Source : Bluetooth
Numéro de téléphone / Nom
Etat de TA










Note:

Il est nécessaire de sélectionner la source „AUDIO“ à l'aide du volant multifonctions pour afficher les informations du ZENC2010. Par contre il n'y a pas de sélection manuelle des informations affichées, cela dépend de la source en lecture. Le pictogramme de navigation ne s'affiche que si un trajet a été programmé. Les informations de navigation restent affichées jusqu'à arrivée à destination ou abandon. L'affichage Bluetooth n'est valide que si un téléphone est connecté et un appel en cours. Ces infos sont affichées 20 secondes.










Volant type 1

	Bouton	Description des opérations
		Volume +
		Volume -
		Mute
		Appel entrant --> Décroche Pression brève --> Entrée dans le mode Bluetooth Pression longue --> Active la reconnaissance vocale
		Sélection du menu de l'afficheur
		Pression brève --> Morceau précédent Pression longue --> Retour rapide
		Pression brève --> Morceau suivant Pression longue --> Avance rapide
		+  ou  Change la source

Volant type 2

	Bouton	Description des opérations
		Volume +
		Volume -
		Mute
		Non fonctionnel ^{*1;2}
		Non fonctionnel ^{*1;2}
		Pression brève --> Morceau précédent Pression longue --> Retour rapide
		Pression brève --> Morceau suivant Pression longue --> Avance rapide
		Change la source

Volant type 3

	Bouton	Description des opérations
		Volume +
		Volume -
		Source modus selection (ZE-NC2010)
		Non fonctionnel ^{*1;2}
		Non fonctionnel ^{*1;2}
		Non fonctionnel ^{*1;2}
		Pression brève --> Morceau précédent Pression longue --> Retour rapide
		Pression brève --> Morceau suivant Pression longue --> Avance rapide